Håltagning i våtgasslangen vid installation av avfuktare

För att undvika problem med kondens i våtgasslangen rekommenderar vi att installera slangen eller kanalen med en lutning nedåt.

Gör ett kondenshål (ca 3-5 mm) i slangens lägsta punkt (lägre än avfuktarens våtgasanslutning) så att eventuell kondens kan droppa ut och inte hamna i avfuktaren. Detta påverkar inte avfuktarens kapacitet nämnvärt eftersom det endast rör sig om ytterst små mängder kondensvatten.

Fler instruktioner hittar du i våra broschyrer.